




# Bruno

**IP44**   -O- -O- **DALI-2** 0 ... 25 °C PF≥0.9 **CE** 

[Yleisvalaisin](#) | [Allmän armatur](#) | [Universal luminaire](#)



Bruno	Ø mm	H mm
Bruno 285	285	87
Bruno 375	375	103
Bruno 480	480	120



FI

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainostaan syötöjännettä ja laajuttu joka on merkity valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois pääältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähdet eivät ole vaihdettavissa. Kun valonlähdet rikkoutuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.

SE

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdomet. Bryt stömnern före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtidiga service. Ljuskällan till denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan når sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.


EN

EN  
Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

**Bruno**

**IP44** **-O- -O-**  
**3 x 2,5** **5 x 2,5** **DALI-2** **0 ... 25 °C** **PF≥0,9**

Yleisvalaisin | Allmän armatur | Universal luminaire

**AIRAM**Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260 Kerava, Finland, [www.airam.fi](http://www.airam.fi)

2024.11.01