

TIMER WITH DAYLIGHT SENSOR IP44**IP44**  

AJASTIN HÄMÄRÄKYTKIMELLÄ IP44 | TIMER MED SKYMNINGSRELÄ IP44 | TAIMER HÄMARALÜLITIGA IP44

TEKNISET TIEDOT / TEKNISK INFORMATION / SPETSIFIKATSIOON / TECHNICAL INFORMATION

Jännite / Spänning / Pinge / Voltage

Maks. Kuormitus / Max. Belastning / Max. Koormus / Max. Load

230V / 50Hz

10(1)A / 2300W

KÄYTTÖ

Kierrä mustaa valitsinta, kunnes haluttu tila on nuolen kohdalla.

- OFF: Virta pysyy pois päältä
- ON: Virta pysyy päällä
- DUSK-DAWN: Virta pääle hämärässä ja pois aamunkoitteessa
- 2Hrs, 4Hrs, 6Hrs, 8Hrs: Ajastin kytkeytyy pääle hämärässä ja sammuu valitun ajan kuluttua 2, 4, 6 tai 8 tuntia myöhemmin

1. Ajastimen vasemmassa alakulmassa oleva punainen LED-merkkivalo ilmaisee, onko virta päällä vai pois päältä.
2. Ajastimen ohjelma aktivoitaaan käytämällä ajastimia oikeassa alakulmassa olevaa valoanturia. Huolehdi siksi siitä, että valotunnistin ei ole tuoksissa tai peittossa. Varmista, että ajastin on kaukana kytkeytävistä valoista ja muista valonlähteistä (kuten ajovaloista, pihalovaloista ja katuvaloista) siten, että valoanturi on alueella, joka havaitsee vain luonnonvalon ja pimeyden.
3. Kun ohjelma aktivoituu hämärässä DUSK-DAWN-, 2 tunnin, 4 tunnin, 6 tunnin tai 8 tunnin tilassa, välialkaiset valonlähteet eivät häirittävät ajastinta. Jos ajastin kuitenkin vastaanottaa valonlähteitä, jotka jatkuvat vähintään 8 sekuntia, ajastin kytkeytää pois päältä. Kun valo sammuu, ajastin kytkeytää pääle ja käynnistää valitun ohjelman uudelleen.
4. Sähkökatkon sattuessa ajastin lakkaa toimimasta. Kun virta palautuu, ajastin aloittaa ohjelmoinnin uudelleen valitun tilan perusteella.

VAROITUKSET

Sähköiskun vaara

- Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Älä kytke kahta tai useampaa ajastinta yhteen.
- Varmista aina, että laitteineen pistoke on täysin kiinni ajastimen pistorasiassa.
- Jos ajastin on puhdistettava, irrota ajastin tulkitähteestä ja pyyhi kuivalla liinalla.
- Älä upota ajastinta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Säilytä ajastin sisätiloissa, kun se ei ole käytössä.

Tulipalon vaara

- Älä kytke laitetta, jonka kuormitus ylittää 2300 W:n nimelliskapasiteetin.
- Älä käytä lämmityselementtejä sisälätiin laitteiden ohjaamiseen (keittoikoneet, lämmittimet, silitysraudit jne.).

DRIFT

Vrid det svarta reglaget tills pilen pekar på det önskade läget.

- OFF: Strömmen förblir avslagen
- ON: Strömmen förblir påslagen
- DUSK-DAWN: Strömmen slås på vid skymning och slås av vid gryning - 2Hrs, 4Hrs, 6Hrs, 8Hrs: Timern slås på vid skymning och slås av efter att den valda tiden har förflyttat, det vill säga 2, 4, 6 eller 8 timmar senare.

1. Den röda LED-lampan i timerens nedre vänstra hörn indikerar om strömmen är på eller av.
2. Timerens program aktiveras med hjälp av ljussensorn i nedre högra hörnet av timeren. Kontrollera att inget täcker eller blockerar ljussensorn. Kontrollera att timeren har placeras så att den inte ligger nära de anslutna lamporna eller andra ljuskällor (som strålkastare, gårdslyster och gatlyktor) för att säkerställa att sensorn endast upptäcker naturligt ljus och mörker.
3. När skymningen har aktiverat programmet DUSK-DAWN, 2Hrs, 4Hrs, 6Hrs eller 8Hrs kommer temporärt ljus inte längre att påverka timerens funktion. Observera att timeren slås av om den utsätts för ljus i 8 sekunder eller längre. När ljuset släcks, slås timeren på och det valda programmet startas om.
4. Timerens slutar fungera vid strömbrott. När strömbrottet upphör startar timeren om programmet baserat på det valda läget.

VARNINGAR

Risk för elektriska stötar

- Förvara låsteknik för barn.
- Anslut inte två eller flera timers tillsammans.
- Kontrollera alltid att apparaten stickkontakt är helt intryckt i timerens uttag.
- Om timeren behöver rengöras, koppla bort den från elnätet och torka av den med en torr trasa.
- Doppa inte timeren i vatten eller någon annan vätska.
- Förvara timeren inomhus när den inte används.

Brandsrisk

- Anslut aldrig apparater som överstiger timerens maximala belastning (2300W).
- Timeren får inte användas för att styra apparater som har delar som blir varma (köksapparater, värmare, strykjärn osv.)

KASUTAMINE

Keerake musta ketast, kuni valitud režiim on noolega kohakuti.

- OFF: toide jäab väljalülitatiks
- ON: toide jäab sisselfülitatiks
- DUSK-DAWN: toide lülitub sisse öhtuhämaruses ja välja koidikul
- 2Hrs, 4Hrs, 6Hrs, 8Hrs: Taimeri lülitub sisse öhtuhämaruses ja lülitub välja valitud aja möödudes – 2, 4, 6 või 8 tundi hiljem.

1. Taimeri alumises vasakus servas olev punane LED-märgutuli näitab, kas toide on sees või väljas.
2. Taimeri programm aktiveeritakse taimeri all paremal pool asuva valgusanduri abil. Seetõttu veenduge, et valgusandur ei oleks blokeeritud ega kinni kaetud. Veenduge, et taimer oleks ühendatud tuledest ja muudest valgusalikatest (nagu esitled, verandalugustid ja tännavalugustid) eemal ja et valgusandur asuks kohas, kus on võimalik tuvastada ainult loomulikku valgust ja piimedust.
3. Kui programm on aktiveeritud sätte DUSK-DAWN režiimis 2 h, 4 h, 6 h või 8 h öhtuhämaruses, ei sega ajutised valgusalikad taimerit. Kui aga taimer vältab vastu 8 sekundit või kauem pölevald valgusalikaid, lülitub taimeri välja. Kui tuli kustub, lülitub taimeri sisse ja taaskäivitab valitud programmi.
4. Elektrikatkestuse korral lakkab taimeri töötamast. Kui vool tuleb tagasi, alustab taimeri programmeerimist uesti vastavalt valitud režiimile.

HOIATUSED

Elektrilöögi oht

- Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge ühendage kahte või enamat taimerit kokku.
- Veenduge alati, et seadme pistik on täielikult taimeri pistikupessa sisestatud.
- Kui taimerit on vaja puhastada, eemaldage taimeri vooluvõrgust ja pühkige kuiva lapiga.
- Ärge kastke taimerit vette ega muusse vedeliku.
- Hoiustage taimerit siseruumides, kui seda ei kasutata.

Tuleohutus

- Ärge ühendage vooluvõrku seadet, mille koormus ületab nimivoimsust 2300 W.
- Ärge kasutage kütteelemente sisalduvate seadmete (toiduvalmistussseadmed, küttekehad, triikraud jm) reguleerimiseks.

OPERATION

Rotate the black dial until preferred mode is aligned with the arrow.

- OFF: Power remains off
- ON: Power remains on
- DUSK-DAWN: Power on at dusk and off at dawn
- 2Hrs, 4Hrs, 6Hrs, 8Hrs: The timer turns on at dusk and off after the selected time 2, 4, 6, 8 hours later.

1. Red LED indicator in bottom left of the timer will indicate power on/off.
2. Program of the timer is activated using the light sensor in bottom right of the timer. Therefore, ensure the light sensor is not blocked or covered. Ensure the timer is away from the connected lights and other light sources (such as headlights, porch lights and street lamps) so that the light sensor in an area that can detect natural light and darkness only.
3. Once program is activated at dusk in DUSK-DAWN, 2Hrs, 4Hrs, 6Hrs or 8Hrs mode, the timer will not be interfered by temporary light sources. However, if the timer receives light sources with continuous 8 seconds or above, the timer will turn off. Once light goes off, the timer will turn on and restart the selected program.
4. In case of power failure, the timer will stop operating. Once power is resumed, the timer will restart programming based on the current mode selected.

WARNINGS

Risk of Electric Shock

- Keep away from children.
- Do not plug two or more timers together.
- Always ensure the plug of any appliance is fully inserted into the timer outlet.
- If cleaning of the timer is required, remove the timer from main power and wipe with a dry cloth.
- Do not immerse timer in water or any other liquid.
- Store the timer indoor when not in use.

Risk of Fire

- Don't plug in an appliance where the load exceeds rated capacity of 2300W.
- Do not use to control appliances that contain heating elements (cooking appliances, heaters, irons, etc.).

NRO	E-NR	KOODI/KOD/CODE	GTIN
9620091	1330686	S6TIAM	6435200285973