



Kytettävä erillisessä rasiassa.
Inkoppling via separat dosa.
Connection in a separate terminal box.


4146601




4146602




4146603





Ø 55-125 mm



Ø 55-175 mm



Ø 55-250 mm



Valaisinta ei saa asentaa suoraan
eristemateriaaliin.

Denna armatur är inte avsedd för att täckas
med värmeisolering.

The luminaire is not suitable for covering
with thermally insulated material.

FI

Tämä tuote sisältää
energiatehokkuusluokan F valonlähteen.

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan
ammattilainen. Käytä ainostaan
syöttöjännittää ja taajuutta joka on
merkity valaisimeen/liitänntälaitteeseen.
Kytke virta pois päältä ennen asennusta
 tai huoltoa. Tämä asennusohje
on säilytettävä ja sen on oltava
käytössä asennuksessa ja huollossa.
Tämän valaisimen valonlähde ei
ole vaihdettavissa. Kun valonlähde
rikkoutuu, koko valaisin on poistettava
käytöstä.

SE



Denna produkt innehåller en ljuskälla
med energieffektivitetsklass F.

Vi rekommenderar att installationen görs
av en behörig elektriker. Använd endast
driftspänning och frekvens som är märkt
på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt
stommen före installation eller service.
Denna monteringsanvisning bör sparas
och finnas tillgänglig vid installation eller
framtidiga service. Ljuskällan till denna
armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan
når sin livslängd ska hela armaturen
bytas ut.

EN


This product contains a light source of
energy efficiency class F.

Only a professional electrician is allowed
to do the installation. Use only rated
voltage and frequency as marked in
the fixture/driver. Switch off the current
before installation or service. This
mounting instruction must be kept
available during installation and for
future maintenance. The light source of
this luminaire is not replaceable; when
the light source reaches its end of life
the whole luminaire shall be replaced.




Ennen asennusta, irrota kannake valaisimesta.
Before installation, take out the bracket from panel.


PINTA-ASENNUS / WITHOUT MOUNTING HOLE







VALAISIMEN IRROTUS / UNINSTALLING



PUOLIUPPOASENNUS / WITH MOUNTING HOLE READY



CCT CHANGE



VALAISIMEN IRROTUS / UNINSTALLING

