

Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Huolehdi osien asianmukaisesta kierrätyksestä. Käytöstä poistetut sähkö- ja eletroniikkalaitteet ovat SER-romua. Katso lähin kierrätyspiste: [www.kierratys.info](http://www.kierratys.info).


Kasuta ainult märgitud voluupinget ja volusedust. Enne paigaldust ja hooldust lülita toide välja. See paigaldusjuhend tuleb alles hoida ning seda tuleb paigaldamisel ja hooldamisel järgida. Suunake valgusti osad eeskirjade kohaselt ringlusesse. Kasutusest kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed on jäätmed, mis tuleb toimetada elektroonikaromu kogumispunkti.

Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på. Bryt stömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Se till att delar återvinns tillbörligt. Kasserade elektriska och elektroniska produkter är el- och elektronikavfall. Återvinna produkten via deft nationella WEEE-samlingscentret.

Use only rated voltage and frequency as marked. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. Handle the recycling of the components in the appropriate manner. Discarded electrical and electronic equipment is waste, that has to be recycled via the national WEEE collection center.

# AIRAM


Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260 Kerava, [www.airam.fi](http://www.airam.fi)



L = ruskea/brun/pruun/brown  
N = sininen/blå/sinine/blue



Suojamaadoitusjohto  
Jordad ledning  
Maandusjuhe  
Earthed wire



### DCL-valaisinpistotulpan kytkeminen.

1. Kytke sähköjohto. HUOM! Suojamaadoitusjohto keskelle.
- 2.-3. Sulje kansi ja kiristä kannen kiinnitysruuvi.
4. Kiristä vedonpoistoruuvi sopivalla kiristysmomentilla.

### Montering av DCL-lamppropp.


1. Skruva fast ledarna. OBS! Jorden i mitten.
- 2.-3. Stäng locket och skruva fast.
4. Skruva fast dragavlastningen.

### Valgustipistiku ühendamine.

1. Ühenda toitejuhe. TÄHELEPANU! Maandusjuhe keskele.
- 2.-3. Sulge kaas ja keera kaane kinnituskruvi kinni.
4. Keera tõmbetõkiskruvi kinni õige pingutusmomendiga.

### Connecting the DCL plug.

1. Connect electric wiring. NOTE! Earth in the middle.
- 2.-3. Close the cover and screw tight.
4. Tighten chord-anchor with correct torque pressure.



Maks. | max 6A / 250V



NRO 1113508  
E-NR 1891762  
GTIN 6435200253415