



## USB-ADAPTERI 2 X USB 3,1A | USB ADAPTER 2 X USB 3,1A

## USB-JAGAJA 2 X USB 3,1A | DOUBLE USB ADAPTER 2 X 3.1A

Laite ei saa olla alittiina tippu- tai roiskevadelle. Laite erotetaan verkosta pistotulppalla. Erotuslaitteen tulee olla helposti käytettävässä.

Huolehdi osien asianmukaisesta kierrätystä. Käytöstä poistetut sähkö- ja elektro- niikkalaitteet ovat SER-romua. Katso lähin kierrätyspiste: [www.kierratys.info](http://www.kierratys.info).

Utrustningen får inte utsättas för dropp- eller stänkvatten. Utrustningen frånskiljs från nätet med stickpropp. Frånskiljaren ska vara lätt att använda.

Se till att delar återvinnas tillbörligt. Kasseraade elektriska och elektroniska produkter är el- och elektronikavfall. Återvinna produkten via deft nationella WEEE-samlingscentret.

Seadmele ei tohi sattuda tilkuvat vett ega veepriitsmeid. Seade ühendatakse vooluvõrgust lahti pistiku abil. Lahtiühendusseade peab olema kergesti kasutatav.

Suunake osad eeskirjade kohaselt ringlusses. Kasutusest körvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed on jäätmed, mis tuleb toimetada elektroonikaromu kogumispunkti.

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing water. The mains plug is used as the disconnect device. The disconnect device shall remain readily operable.

Handle the recycling of the components in the appropriate manner. Dicarded electrical and electronic equipment is waste, that has to be recycled via the national WEEE collection center.

NRO	E-NR	KOODI   KOD CODE	GTIN
2442665	-	S4HAAN	MAX 3680W 250V~50Hz 16A USB OUTPUT 5V DC MAX 3,1A