


COSMO




IP20 -o




ALASVALO | DOWNLIGHT ARMATUR | DOWNLIGHT | ALLVALGUSTI


Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan G valonlähteen | This product contains a light source of energy efficiency class G. | Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G.




220-240V ~ 50/60 Hz



L = ruskea/brun/pruun/brown
N = sininen/blå/sinine/blue



Kytettävä erillisessä rasiassa.
Inkoppling via separat dosa.
Ühendamine eraldi jaotuskarbi kaudu.
Connection in a separate terminal box.



Valaisinta ei saa asentaa suoraan eristemateriaaliin.

Denna armatur är inte avsedd för att täckas med värmeisolerande material.

Valgustit ei tohi katta soojustusmaterjaliga.

The luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/ liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde rikkoutuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/ förkopplingsdonet. Bryt strömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskällan till denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan når sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

Elektriseadmete paigaldustöid on lubatud teha üksnes vastaval spetsialistil. Kasuta ainult valgustile/juhtseadmele märgitud võrguvoolu ja sagedust. Lülita enne paigaldust ja hooldust vool välja. Käesolevat juhendit tuleb säilitada ning järgida paigaldamisel ja hooldusel. Selle valgusti valgusallikas ei ole vahetatav. Valgusallika tõrke korral peab kogu valgusti kasutusselt kõrvaldama.

COSMO

NRO	E-NR	KOODI/ KOD/ CODE	VÄRI / FÄRG COLOR / VÄRV	VALONLÄHDE / LJUSKÄLLÄ LIGHT SOURCE / VALGUSALLIKAS	KG	GTIN
4107168	7464976	A1COBA	valkoinen/vit white/valge	kiinteä/integreerad/integrated/ integreeritud LED 6 W 3000 K 480/415 (90D) lm 1000 cd dim	0,108	6435200217349

AIRAM

COSMO

ALASVALO | DOWNLIGHT ARMATUR | DOWNLIGHT | ALLVALGUSTI

Huolehdi valaisimen osien asianmukaisesta kierrätyksestä. Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet ovat SER-romua. Katso lähin kierrätyspiste: www.kierratys.info.

Se till att armaturens delar återvinns tillbörligt. Kasserade elektriska och elektroniska producter är el- och elektronikavfall. Återvinna produkten via deft nationella WEEE-samlingscentret.

Valgusallika tõrke korral peab kogu valgusti kasutuselt kõrvaldama. Suunake valgusti osad eeskirjade kohaselt ringlusesse. Kasutusest kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed on jäätmed, mis tuleb toimetada elektroonikaromu kogumispunkti.

Handle the recycling of the luminaire's components in the appropriate manner. Discarded electrical and electronic equipment is waste, that has to be recycled via the national WEEE collection center.