

AIRAMSmart
home

Smart wireless water leakage alarm

Installation instructions

Place the water alarm in any potential flood spot – such as next to washing machines, sinks, water heaters, bathrooms, basements, boats, sump pumps, garages, etc., and the water alarm will let you know when and if you have a leak. Wireless water leakage alarm gives beeping alarm and notifies user via Airam SmartHome app. User can also check battery level and more from the application.

Before starting the setup, please ensure the WiFi network is working at your installation environment. Write down the WiFi network name and password. These will be requested to use during the pairing process.

Warning: The product only works on 2,4GHz WiFi network. Please, ensure your WiFi router has the right settings before the pairing process starts.

Five easy steps for installation

- 1 Download the Airam SmartHome app from Google Play Store, App Store or scan the QR code.
- 2 To install the batteries open 2 screws, remove the batteries cover plate. Insert batteries and test the device. Use your fingers or damp cloth connect with two sensing probes, the alarm will sound. The device will work even without pairing it in the Airam SmartHome app.
- 3 Open the app. If you use the app for the first time, follow the on-screen instructions to create your account. To add the product start by touching "Add device" (+) on the top-right corner and follow the instructions on-screen.
- 4 Touch the two probes simultaneously and rhythmically 3 times within 2s with screwdriver metal bar, the light will stay on. Otherwise, repeat this step again. When the water alarm indicator light flashes 10 times and goes off, the network connection is successful. Otherwise, after waiting 1 minute, the indicator light will be off, and then repeat above operation until connection succeed.
- 5 Follow the steps on screen to finish the installation. More instruction and tips: airam.fi/en/smarthome



Safety warnings

- Ambient temperature + 4 C ... + 38 C
- Do not open or disassemble the parts.
- Do not use the product if it's out of order or damaged. Please, replace immediately.

AIRAMSmart
home

Älykäs langaton vesivuotovahti


Asennusohje

Asenna vesivuotohälytyn mahdollisiin tulvakohtiin – pesukoneiden, pesualtaiden, vedenlämmittimien, kylpyhuoneiden, kellareiden, veneiden, öljypohjapumppujen, autotallien jne. läheisyyteen. Laite ilmoittaa, jos ja kun tiloissa on vesivuoto. Langaton vesivuotovahti antaa äänimerkin lisäksi ilmoituksen Airam SmartHome mobiilisovellukseen. Sovelluksesta voit myös tarkistaa muun muassa paristojen varaustason.

Ennen kuin aloitat vesivuotovahdin yhdistämisen sovellukseen, varmista, että tilassa on toimiva WiFi-verkko ja sinulla on verkon nimi sekä salasana. Niitä tarvitaan vesivuotovahdin liittämiseksi sovellukseen. Huom! SmartHome-tuotteet toimivat ainoastaan 2,4 GHz WiFi verkossa. Varmista, että Wifi-reitittimessäsi on oikeat asetukset ennen kuin aloitat SmartHome-laitteen yhdistämisen mobiilisovellukseen.

Viisi helppoa askelta asennukseen

- 1 Lataa Airam SmartHome -sovellus Google Play Store:sta, App Store:sta tai lue QR-koodi ja asenna sovellus sitä kautta.
- 2 Asenna paristot vesivuotovahtiin irrottamalla paristokotelon kaksi ruuvia. Testaa vesivuotovahdin toimivuus koskettamalla yhdenaikaisesti molempia tunnistimia laitteen pohjassa märällä sormella tai pyyhkeellä. Laite toimii myös ilman yhdistämistä Airam SmartHome sovellukseen.
- 3 Avaa sovellus. Jos tämä on ensimmäinen kerta kun käytät sovellusta, seuraa näytön ohjeita ja luo käyttäjätili. Lisää tämä vesivuotovahti painamalla "Lisää laite" (+) oikeasta yläkulmasta ja seuraa näytölle tulevia ohjeita.
- 4 Kosketa yhdenaikaisesti laitteen pohjassa olevia sensoreita ruuvimeisselillä kolme kertaa noin kahden sekunnin välein. Valo alkaa vilkkua. Kun valo vilkkuu kymmenen kertaa ja lopettaa sen jälkeen vilkkumisen, on laite yhdistetty. Noin minuutin jälkeen vilkkuminen loppuu, toista tällöin yhdistäminen uudelleen.
- 5 Viimeistelee asennus seuraamalla sovelluksen ohjeita. Lisää ohjeita ja vinkkejä: airam.fi/smarthome



Turvallisuusohjeet:

- Käyttölämpötila: + 4 C - + 38 C
- Älä pura laitetta.
- Älä käytä vioittunutta tai rikkinäistä tuotetta, vaan korvaa se ehjällä tuotteella.

AIRAMSmart
home

Smart trådlös läckagedetektor

Installationsinstruktioner

Montera läckagedetektorn i tänkbara översvämningensriskområden – i närheten av tvättmaskiner, tvättställ, varmvattenberedare, badrum, källare, båtar, oljepumpar, garage osv. Enheten meddelar om och när det sker ett läckage. Förutom ljudsignalen kommer den trådlösa läckagedetektorn att avge ett meddelande till Airam SmartHome-mobilappen. I appen kan du bland annat även kontrollera batteriernas laddningsnivå

Innan du ansluter läckagedetektorn till appen, säkerställ att det finns ett fungerande Wi-Fi-nätverk och att du har tillgång till nätverkets namn och lösenord. De behövs för att ansluta läckagedetektorn till appen. Obs! SmartHome-produkterna fungerar bara i 2,4 GHz WiFi-nätverk. Säkerställ att ditt Wifi-modem har de rätta inställningarna innan du kopplar SmartHome-enheten till mobilappen.

Fem enkla steg att installera

- 1 Ladda ner Airam SmartHome-appen från Google Play Store, App Store eller skanna QR-koden och installera appen på det sättet.
- 2 Sätt i batterierna i läckagedetektorn genom att lösgöra batterifacket två skruvar. Testa läckagedetektorns funktion genom att röra vid båda sensorerna i enhetens botten samtidigt med ett vått finger eller handduk. Enheten fungerar också utan att anslutas till Airam SmartHome-appen.
- 3 Öppna appen. Om det här är första gången som du använder appen, följ instruktionerna på skärmen och skapa ett användarkonto. Lägg till denna läckagedetektor genom att trycka på "Lägg till enhet" (+) i det övre högra hörnet och följ instruktionerna på skärmen.
- 4 Vidrör de båda sensorerna i enhetens botten samtidigt med en skruvmejsel tre gånger med ungefär två sekunders intervall. En lampa börjar blinka. När lampan blinkar tio gånger och sedan slutar blinka, är enheten ansluten. Efter ungefär en minut slutar blinkandet, upprepa då anslutningsproceduren.
- 5 Slutför installationen genom att följa appens instruktioner.
Fler instruktioner och tips: airam.fi/se/smarthome



Säkerhetsinstruktioner:

- Användningstemperatur: + 4 C - + 38 C
- Ta inte isär enheten.
- Använd inte en skadad eller trasig produkt, utan ersätt den med en oskadad produkt.