





GAIA SMARTHOME

IP20 -0-  

KATTO-/SEINÄVALAISIN | TAK-/VÄGGARMATUR | LAE-/SEINÄVALGUSTI | CEILING-/WALL LUMINAIRE

ASENNUS KATTOPISTORASIAAN
INSTALLERA I ARMATURUTTAG
PAIGALDADA OTSE VALGUSTIPESSA
CONNECT TO A CEILING LIGHT SOCKETAvaa kupu kääntämällä
sitä ensin vastapäivään
ja sitten nostamalla.Öppna diffusorn
genom att vrida den
motsols och lyft för att
öppna.Difuuseri avamiseks
keerake seda esmalt
vastupäeva ja tõstke.Rotate
counterclockwise.
Then lift to open the
diffuser.





220-240 V ~ 50/60 Hz

**1.** Ripustin löytyy lisälaitteussista.
Asenna ripustin kantaan.Konsolin finns i tillbehörspåsen.
Montera kupan på konsolen.Riputi leiate tarvikukotist.
Paigaldage riputi katte külge.Hanger from accessory bag.
Install the hanger to the hood.**2.** Asenna pistotulppa.


Koppla i stickkontakten.

Paigaldage pistik.

Install the plug.

3. Kiinnitä pohja ripustimeen
siipimutterin avulla.Skruva fast kupan i konsolen
med medföljande vingmutter.Paigaldage riputi alus ja
sulgege see tiibmutriga.Install the bottom to hanger
then close with wing nut.**4.** Asenna kupu paikoilleen
kääntämällä sitä myötäpäivään.Sätt tillbaka diffusorn genom
att vrida den medsols.Difuuseri oma kohale
kinnitamiseks keerake seda
päripäeva.Install the diffuser by rotate in
clockwise.ASENNUS JAKORASIAAN
INSTALLERA PÅ KOPPLINGSBOSA
PAIGALDADA HARUKARPI
CONNECT TO A JUNCTION BOXPoista
Ta bort
Eemalda
Take offL = ruskea/brun
pruun/brown
N = sininen/blå
sinine/blueE = Maadoituksen jatkaminen / päättäminen
E = Anslutning / avslutning av jordningsledning
E = Maandamise jätkamine / lõpetamine
E = Continuity / termination of earth wires

9610361 GAIA SLIM ROUND 400 22W/827-865 WF

Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta
joka on merkitty valaisimeen/liitäntälaittee-
seen. Kytke virta pois päältä ennen asennus-
ta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä
ja sen on oltava käytössä asennuksessa
ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ei
ole vaihdettavissa. Kun valonlähde rikkoutuu,
koko valaisin on poistettava käytöstä. Huo-
lehti valaisimen osien asianmukaisesta kier-
rätyskäsittelystä. Käytöstä poistetut sähkö- ja ele-
troniikkalaitteet ovat SER-romua. Katso lähin
kierrätyspiste: www.kierratys.info.Använd endast driftspänning och frekvens
som är märkt på armaturen/förkopplingsdosa.
Bryt strömmen före installation eller ser-
vice. Denna monteringsanvisning bör spara
och finnas tillgänglig vid installation eller
framtida service. Ljuskällan till denna arma-
tur kan inte bytas ut. När ljuskällan når sin livs-
längd ska hela armaturen bytas ut. Se till att
armaturens delar återvinns tillbörligt. Kasse-
rade elektriska och elektroniska produkter är
el- och elektronikavfall. Återvinna produkten
via deft nationella WEEE-samlingscentret.Kasuta ainult valgustile/juhtseadmele märke-
gitud võrguvoolu ja sagedust. Lülita enne
paigaldust ja hooldust vool välja. Käesolevat
juhendit tuleb säilitada ning järgida paigal-
damisel ja hooldusel. Selle valgusti valgusal-
likas ei ole vahetavat. Valgusallika tõrke korral
peab kogu valgusti kasutusel kõrvaldama.
Suunake valgusti osad eeskirjade kohaselt
ringlusesse. Kasutusest kõrvaldatud elektri- ja
elektroonikaseadmed on jäätmed, mis tuleb
toimetada elektroonikaromu kogumispunkti.Use only rated voltage and frequency as
marked in the fixture/driver. Switch off the
current before installation or service. This
mounting instruction must be kept avail-
able during installation and for future main-
tenance. The light source of this luminaire is
not replaceable; when the light source reach-
es its end of life the whole luminaire shall be
replaced. Handle the recycling of the lumi-
naire's components in the appropriate man-
ner. Discarded electrical and electronic equip-
ment is waste, that has to be recycled via the
national WEEE collection center.

NRO	KOODI KOD / CODE	VÄRI/FÄRG VÄRV/COLOUR	VALONLÄHDE / LJUSKÄLLÄ VALGUSALLIKAS / LIGHT SOURCE	KG	GTIN	E-NR
9610361	A2GASLA-WF GAIA SLIM ROUND 400 22W/827-865 WF	valkoinen/vit/valge/white	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated LED 22W 1600lm 2700K-6500K 30000h	0,940	6435200281432	7507623

Älykäs langattomasti ohjattava led-valaisin

Asennusohje



Tämän langattomasti ohjattavan älyvalaisimen avulla voit säätää tilan valaistusta Airam SmartHome mobiilisovelluksella. Ennen kuin aloitat valaisimen yhdistämisen sovellukseen varmista että tilassa on toimiva WiFi-verkko ja sinulla on verkon nimi sekä salasana. Niitä tarvitaan valaisimen liittämiseksi sovellukseen.

Huom! SmartHome tuotteet toimivat ainoastaan 2,4GHz WiFi verkossa. Varmista että Wifi reitittimessäsi on oikeat asetukset ennen kuin aloitat SmartHome laitteen yhdistämisen mobiilisovellukseen.

4 helppoa askelta asennukseen

- 1 Lataa Airam SmartHome sovellus Google Play Store:sta, App Store:sta tai liue QR koodi ja seuraa asenna sovellus sitä kautta.
- 2 Avaa sovellus. Jos tämä on ensimmäinen kerta kun käytät sovellusta seuraa näytön ohjeita ja luo käyttäjätili. Lisää tämä valaisin painamalla "lisää laite" (+) oikeassa yläkulmassa ja seuraa näytölle tulevia ohjeita.
- 3 Asenna valaisin ohjeiden mukaisesti ja kytke siihen virta; valaisin alkaa vilkkumaan. (Jos valaisin ei vilku, kytke se päälle ja pois 3 kertaa peräkkäin ja kokeile uudestaan.)
- 4 Viimeistele asennus sovelluksen ohjeita seuraamalla.

Lisää ohjeita ja vinkkejä: airam.fi/smarthome



Smart fjärrstyrd led-armatur


Installationsguide

Med hjälp av den här smarta fjärrstyrda armatur kan du justera belysningen i rummet med mobilappen Airam SmartHome. Säkerställ innan du installerar armaturen till appen att det finns ett fungerande WiFi-nätverk i rummet samt att du har tillgång till nätverkets namn och lösenord. Dessa behövs för att du ska kunna koppla armaturen till appen. Obs! Produkterna i serien SmartHome fungerar endast i WiFi-nätverk på 2,4 GHz. Kontrollera att inställningarna i din WiFi-router är korrekta innan du börjar koppla din SmartHome-anordning till mobilappen. Om du använder en dual-band router, säkerställ inställningen på 2,4GHz via dina routinerinställningar.

Installation i fyra enkla steg

- 1 Ladda ner appen Airam SmartHome i Google Play Store eller App Store, eller läs QR-koden och installera appen via den.
- 2 Öppna appen. Om det är första gången du använder den ska du följa instruktionerna på skärmen och skapa ett användarkonto. Lägg till armaturen genom att klicka på "Lägg till enhet" (+) i övre högra hörnet och följa instruktionerna på skärmen.
- 3 Montera armaturen och koppla till strömmen; armaturen börjar blinka. (Om armaturen inte blinkar, slå på och av strömmen tre gånger i följd, ca 1 sekunds mellanrum, och försök igen.)
- 4 Slutför installationen genom att följa instruktionerna i appen.

Fler instruktioner och tips: airam.fi/smarthome



Smart wireless controllable led luminaire

Installation notification


This smart wireless controllable luminaire allows you to control the room lighting from your smart mobile devices with Airam SmartHome app. Before starting the setup, please ensure the WIFI network is working at your installation environment, write down the WIFI network name and password which it will be requested to use during the pairing process.

Warning: The product only works on 2,4GHz WIFI network, please ensure your WIFI router has the right settings before the pairing process starts.

4 easy steps for installation

- 1 Download Airam SmartHome app from Google Play Store, App Store or scan the QR code.
- 2 Open the app. If it's first time use follow the on-screen instructions to create your account. To add this luminaire start by touching "add device" (+) on right top corner and follow the instructions on-screen.
- 3 Install the luminaire as instructed and turn it on. The luminaire will start flashing. (If the luminaire isn't flashing switch it on and off 3 times).
- 4 Follow the steps on screen to finish the installation.

More instruction and tips: airam.fi/smarthome



Jos valaisinta ei ohjata erillisellä kaukosäätimellä, suosittelemme poistamaan käytöstä kaukosäätimen tukitoiminnon Airam SmartHome-sovelluksesta, sähkönkulutuksen pienentämiseksi.

Om lampan inte kontrolleras med en fjärrkontroll rekommenderar vi att avaktivera fjärrkontrollens stödfunktion i Airam SmartHome-appen för att minska elförbrukningen.

Kui valgustit ei juhita eraldi kaugjuhtimispuldiga, soovitame elektritarbimise vähendamiseks lülitada Airam SmartHome'i rakenduses kaugjuhtimispuldi tugifunktsiooni välja.

If the luminaire isn't controlled with a remote, we recommend disabling the remote control function in the Airam SmartHome app to reduce electricity consumption.