












PARTS

Below components are included in the package.




TECHNICAL INFORMATION

Power Port	DC5V±10%
Power on/off	Press the button for 3 seconds to turn on/off the camera
Status light	• Red light on: the camera network has a problem • Blinking red light: awaiting WiFi connecting or currently connecting (fast blinking) • Blue light on: camera is running correctly
SD card slot	Supports local SD Card storage (Max.128G)
Reset	Press and hold on for 5 seconds to reset the camera
Charging indicator	• Red indicator on: battery is charging • Blue indicator on: charging completed
Battery	9000mAh (Two 21700 lithium-ion batteries)

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Bracket (A) Installation

1. Install the bracket to the wall with the mounting screws included in the package.
2. Bring the camera closer to the bracket. Magnetic bracket will hold the camera in position.



Bracket (B) Installation

Install the bracket to the wall with the mounting screws included in the package.



Recycle the package as a carton.



PAIRING THE DEVICE

Airam SmartHome application is available for both iOS and Android OS. Search the name "Airam SmartHome" in App Store or Google Play Store or scan QR-code to download the APP.



WIFI REQUIREMENTS

Before starting the setup, please ensure the WiFi network is working at your installation environment. Write down the WiFi name and password. These will be requested to use during the pairing process.

Warning: The product only work on 2.4GHz WiFi network. Please, ensure your WiFi router has the right settings before the pairing process starts.



Please keep network available

PAIRING INSTRUCTIONS

1. Make sure WiFi connection is stable and set to 2.4 GHz when pairing the device.
2. Download Airam SmartHome application and register your account.
3. In Airam SmartHome application press '+' from the top right corner.
4. Choose the device you want to add to the application from the list.
5. Follow the pairing instructions in the application.
6. One device can only be added with one App account. If the device has been added to another account, reset the device. Device can be shared to other users in the Airam SmartHome application.

FUNCTIONS

Remote wake-up

The camera will be in a sleep mode to save power; you can have a preview in App.

Two-way audio

You can see and hear the visitor in your App from the camera.

Motion detection

Motion sensors will notify you in the Airam SmartHome application when movement is detected.

Recording

Use SD card or Cloud-Storage Service to save recordings from the camera.

Day & Night

Even in complete darkness, with powerful night-vision technology device will capture video.

QUALITY GUARANTEE

1. This product is guaranteed for two years by the manufacturer.
2. Any man-made damage or improper operation of the product are not offered quality guarantee by our company.


Handle the recycling of the components in the appropriate manner. Discarded electrical and electronic equipment is waste, that has to be recycled via the national WEEE collection center.

**READ THE USER MANUAL CAREFULLY BEFORE USE.
KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.**

**DO NOT OPEN OR DISASSEMBLE THE PARTS.
DO NOT USE PRODUCTS IF IT'S OUT OF ORDER OR
DAMAGED. PLEASE, REPLACE IMMEDIATELY.
USE USB ADAPTER FOR CHARGING ONLY IN DRY
INSIDE CONDITIONS.
AMBIENT TEMPERATURE - 20 C ... + 50 C**








Recycle the package as a carton.





OSAT

Alla olevat osat sisältyvät pakkaukseen




TEKNISET TIEDOT

Virtaportti	DC5V±10%
Virta on/off	Paina virtanappia pohjassa kolme sekuntia saadaksesi kameran päälle/pois päältä
Merkkivalo	- Punainen valo palaa: kameran verkossa on ongelma - Vilkkuva punainen valo: kamera odottaa WiFi yhteyttä tai yhdistää (nopea vilkkuminen) - Sininen valo palaa: kamera toimii oikein
SD-kortin paikka	Tukee paikallista SD-korttia (koko maksimissaan 128Gt)
Reset	Paina 'Reset'-nappia pohjassa viiden sekunnin ajan palauttaaksesi laitteen tehdasasetuksiin
Latausvalo	- Punainen valo palaa ladattaessa: akku latautuu - Sininen valo palaa ladattaessa: akku ladattu
Akku	9000mAh (Kaksi 21700 litium-ioni akkua)

ASENNUSOHJEET


Asennuskiinnikkeen (A) asennus

- Asenna asennuskiinnike seinään siihen tarkoitetuilla asennusruuveilla, jotka ovat mukana pakkauksessa.
- Vie kamera lähelle asennuskiinnikettä. Magneetti pitää kameran paikoillaan asennuskiinnikkeessä.



Asennuskiinnikkeen (B) asennus

Asenna asennuskiinnike seinään siihen tarkoitetuilla asennusruuveilla, jotka ovat mukana pakkauksessa.



Lajittele pakkaus kartonkina.



LAITTEEN YHDISTÄMINEN

Airam SmartHome -sovellus on saatavilla iOS tai Android -puhelimien. Etsi "Airam SmartHome" App Storesta tai Google Play Storesta. Voit myös skannata QR-koodin ja ladata sovelluksen.



WIFI-VERKKO

Ennen yhdistämistä varmista, että WiFi-yhteys toimii hyvin asennuskohteessasi. Kirjoita ylös WiFi:n nimi ja salasana. Tarvitset näitä laitteen liittämiseksi sovellukseen.

Huom! SmartHome-tuotteet toimivat ainoastaan 2,4 GHz WiFi-verkossa. Varmista, että WiFi-reitittimessäsi on oikeat asetukset ennen kuin aloitat SmartHome-laitteen yhdistämisen mobiilisovellukseen.



Pidä verkkoyhteys käytettävissä

ASENNUSOHJE

1. Varmista, että WiFi-yhteys on hyvä ja asetettu 2,4 GHz asetukseen.
2. Lataa Airam SmartHome -sovellus ja rekisteröi käyttäjä.
3. Airam SmartHome -sovelluksessa valitse oikeasta yläkulmasta '+' liittääksesi uuden laitteen sovellukseen.
4. Valitse listalta asennettava laite.
5. Seuraa asennusohjeita sovelluksessa.
6. Laite voidaan liittää vain yhdelle käyttäjälle kerrallaan. Resetoi laite, jos haluat vaihtaa käyttäjän. Laite voidaan jakaa toisille käyttäjille Airam SmartHome -sovelluksessa.

TOIMINNOT

Kauko-ohjattava herätys
Kamera on lepotilassa akun säästämiseksi. Voit tarkastella toimintoa Airam SmartHome -sovelluksen kautta.

Kaksisuuntainen ääni
Kamera lähettää kuvan ja äänen suoraan Airam SmartHome -sovellukseesi.

Liiketunnistus
Sisäänrakennettu liiketunnistin lähettää Airam SmartHome -sovellukseen ilmoituksen havaittuaan liikettä.

Nauhoitus
Käytä SD-korttia tai pilvipalvelua tallentaaksesi kameran kuvaamat videot.

Yötila

Laite tallentaa videokuvaa myös täydessä pimeydessä sisäänrakennetun pimeänäkötekniikan avulla.

LAATUTAKUU

1. Tällä tuotteella on valmistajan myöntämä kahden vuoden takuu.
2. Yrityksemme ei myönnä laatutakuuta tapauksissa, jossa vika johtuu itse aiheutetusta vahingosta tai huolimattomasta käytöstä.


Huolehdi osien asianmukaisesta kierrätyksestä. Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ovat SER-romua. Katso lähin kierrätyspiste: www.kierratys.info.

LUE KÄYTTÖOHJE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. SÄÄSTÄ KÄYTTÖOHJE TULEVAISUUDEN VARALLE.

ÄLÄ AVAA TAI PURA LAITETTA.
ÄLÄ KÄYTÄ VIOITTUNUTTA TAI RIKKINÄISTÄ TUOTETTA,
VAAN KORVAA SE EIJÄLLÄ TUOTTEELLA.
KÄYTÄ USB ADAPTERIA LATAUKSEEN VAIN SISÄTILOISSA
KUIVASSA YMPÄRISTÖSSÄ.
KÄYTTÖLÄMPÖTILA: - 20 C - +50 C







Lajittele pakkaus kartonkina.





DELAR

Nedanstående komponenter ingår i förpackningen




TEKNISK INFORMATION

Strömport	DC5V±10%
Ström on/off	Paina virtanappia pohjassa kolme sekuntia saadakseen kameran päälle/pois päältä
Statuslampa	• Röd lampa lyser: problem med kameranätverket • Röd lampa blinkar: väntar på WiFi-anslutning eller ansluter för närvarande (blinkar snabbt) • Blå lampa lyser: kameran fungerar korrekt
SD-kortplats	Stöder SD-kort lokalt (Max. 128 GB)
Reset	Tryck och håll ned "reset"-knappen i 5 sekunder för att återställa enheten
Laddningsindikator	• Röd indikatorlampa som lyser: batteriet laddas • Blå indikatorlampa som lyser: laddningen klar
Batteri	9000mAh (Två 21700 lithium-ion batteri)

INSTALLATIONSANVISNINGAR


Monteringsfäste (A) installation

1. Montera fästet på väggen med de medföljande monteringskruvarna.
2. Flytta kameran närmare fästet. Det magnetiska fästet kommer att hålla kameran på plats.



Monteringsfäste (B) installation

Montera fästet på väggen med de medföljande monteringskruvarna.



Förpackningen sorteras som kartong.



PARKOPPLA ENHETEN

Airam SmartHome-applikationen finns tillgänglig för både iOS och Android OS. Sök efter "Airam SmartHome" i App Store eller Google Play Store eller skanna QR-koden för att ladda ner appen.



WIFI-KRAV

Innan du påbörjar installationen, se till att WiFi-nätverket fungerar i din installationsmiljö. Skriv ner WiFi-namnet och lösenordet. Dessa kommer att begäras under parkopplingen.

Varning: Produkten fungerar endast på 2,4 GHz WiFi-nätverk. Vänligen kontrollera att din WiFi-router är korrekt inställd innan parkopplingen påbörjas.



INSTALLATIONSANVISNINGAR

1. Se till att WiFi-anslutningen är stabil och inställd på 2,4 GHz när du parkopplar enheten.
2. Ladda ner Airam SmartHome-applikationen och registrera ditt konto.
3. I Airam SmartHome-applikationen trycker du på '+' i det övre högra hörnet.
4. Välj den enhet du vill lägga till i applikationen från listan.
5. Följ instruktionerna för parkoppling i applikationen.
6. Enbart en enhet kan läggas till med ett appkonto. Återställ enheten om den har lagts till i ett annat konto. Enheten kan delas med andra användare i Airam SmartHome-applikationen.

FUNCTIONS

Fjärrväckning

Kameran kommer att vara i viloläge för att spara ström; du kan ha en förhandsvisning i appen.

Tvåvägsljud

Du kan se och höra besökaren via kameran i din Airam SmartHome-applikation.

Rörelsedetektering

Rörelsesensorer meddelar dig i Airam SmartHome-applikationen när de upptäcker rörelser.

Inspelning

Använd SD-kortet eller Molntjänsten för att spara inspelningar från kameran.

Dag- och nattläge

Även i fullständigt mörker kan enheten med sin effektiva mörkerseende-teknik spela in video.

KVALITETSGARANTI

1. Denna produkt kommer med en 24 månaders garanti.
2. Garantin gäller ej vid felaktig användning eller egenvållade skador.

Se till att delar återvinns tillbörligt. Kasserade elektriska och elektroniska produkter är el- och elektronikavfall. Återvinna produkten via deft nationella WEEE-samlingscentret.

LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK.

ÖPPNA INTE OCH MONTERA INTE ISÅR DELARNA.
ANVÄND INTE PRODUKTEN OM DEN ÄR FELAKTIG ELLER
SKADAD. BYT UT SKADADE PRODUKTER.
ANVÄND USB ADAPTERN ENBART I TORRA UTRYMMEN
INOMHUS.
ANVÄNDNINGSTEMPERATUR: - 20 C - + 50 C.

Förpackningen sorteras som kartong.

