



Smart wireless controllable socket

Installation instructions

This smart wireless socket can be controlled with the Airam SmartHome app via your smart mobile device.

Before starting the setup, please ensure the WiFi network is working at your installation environment. Write down the WiFi network name and password. These will be requested to use during the pairing process.

Warning: The product only works on 2,4GHz WiFi network. Please, ensure your WiFi router has the right settings before the pairing process starts.

Four easy steps for installation

- 1 Download the Airam SmartHome app from Google Play Store, App Store or scan the QR code.



- 2 Open the app. If you use the app for the first time, follow the on-screen instructions to create your account. To add the product start by touching "Add device" (+) on the top-right corner and follow the instructions on-screen.



- 3 Plug the socket to current power and press "ON/OFF" button for about 5 seconds, until red light starts blinking fast. Follow steps on the screen to finish the installation.

If problems occur in the pairing process, follow these steps:

1. Start from touching "Add device" (+) on the top-right corner.
2. In the APP interface choose the device and after that from the top-right corner change "EZ mode" to "AP mode".
3. Press and hold "ON/OFF" button in the device until red light blinks slowly.
4. Follow steps on the screen to finish the installation.

- 4 More instruction and tips: airam.fi/en/smarthome

Safety warnings

- The device must be installed so that the "UP" on the protective cover is always straight up.
- Maximum load: 3600W
- Suitable for outdoor use, IP44.
- Ambient temperature -25 C ... + 35 C
- Do not open or disassemble the device.
- Do not use the product if it's out of order or damaged. Please, replace immediately.



Älykäs langattomasti ohjattava pistoke

Asennusohje

Tätä langatonta pistoketta voit ohjata Airam SmartHome mobiilisovelluksella.

Ennen kuin aloitat pistokkeen yhdistämisen sovellukseen, varmista, että tilassa on toimiva WiFi-verkko ja sinulla on verkon nimi sekä salasana. Niitä tarvitaan pistokkeen liittämiseksi sovellukseen.

Huom! SmartHome-tuotteet toimivat ainoastaan 2,4 GHz WiFi verkossa.

Varmista, että Wifi-reitittimessäsi on oikeat asetukset ennen kuin aloitat SmartHome-laitteen yhdistämisen mobiilisovellukseen.

Neljä helppoa askelta asennukseen

- 1 Lataa Airam SmartHome -sovellus Google Play Store:sta, App Store:sta tai lue QR-koodi ja asenna sovellus sitä kautta.



- 2 Avaa sovellus. Jos tämä on ensimmäinen kerta kun käytät sovellusta, seuraa näytön ohjeita ja luo käyttäjätili. Lisää tämä pistoke painamalla "Lisää laite" (+) oikeasta yläkulmasta ja seuraa näytölle tulevia ohjeita.



- 3 Liitä pistoke verkkovirtaan ja paina pistokkeen "ON/OFF"-painiketta pohjassa noin viiden sekunnin ajan, kunnes punainen valo vilkkuu nopeasti. Viimeistelee asennus seuraamalla sovelluksen ohjeita.

Jos laitteen yhdistämisessä ilmenee ongelmia, seuraa alla olevia ohjeita:

1. Lisää pistoke painamalla "Lisää laite" (+) oikeasta yläkulmasta.
2. Valitse lisättävä laite ja seuraavassa kohdassa paina oikeasta yläkulmasta kohdasta "EZ-tila". Valitse "AP-tila".
3. Paina pistokkeen "ON/OFF"-painiketta pohjassa, kunnes punainen valo vilkkuu hitaasti.
4. Seuraa näytölle tulevia ohjeita ja viimeistelee asennus.

- 4 Lisää ohjeita ja vinkkejä: airam.fi/smarthome

Turvallisuusohjeet:

- Laite on asennettava niin, että suojakannessa oleva "UP" on aina suoraan ylöspäin.
- Enimmäiskuormitus: 3600W
- Soveltuu ulkokäyttöön, IP44.
- Käyttölämpötila: -25 C ... + 35 C
- Älä pura pistoketta tai sen osia.
- Älä käytä vioittunutta tai rikkiinäistä tuotetta, vaan korvaa se ehjällä tuotteella.

Smart trådlöst styrd kontakt

Installationsinstruktioner

Du kan styra den här trådlösa kontakten med Airam SmartHome-mobilappen.

Innan du ansluter kontakten till appen, säkerställ att det finns ett fungerande Wi-Fi-nätverk och att du har tillgång till nätverkets namn och lösenord. De behövs för att ansluta kontakten till appen.

Obs! SmartHome-produkterna fungerar bara i 2,4 GHz WiFi-nätverk. Säkerställ att ditt Wifi-modem har de rätta inställningarna innan du kopplar SmartHome-enheten till mobilappen.

Fyra enkla steg att installera

- 1 Ladda ner Airam SmartHome-appen från Google Play Store, App Store eller skanna QR-koden och installera appen på det sättet.



- 2 Öppna appen Om det här är första gången som du använder appen, följ instruktionerna på skärmen och skapa ett användarkonto. Lägg till denna kontakt genom att trycka på "Lägg till enhet" (+) i det övre högra hörnet och följ instruktionerna på skärmen.



- 3 Anslut kontakten till elnätet och trycka på "ON/OFF"-knappen i cirka fem sekunder, tills den röda lampan blinkar snabbt. Slutför installationen genom att följa appens instruktioner.

Om problem uppstår i parkoppling, följ dessa steg:

1. Börja med att trycka på "Lägg till enhet" (+) i det övre högra hörnet.
2. Välj enheten och ändra från "EZ-läge" till "AP-läge" uppe i högra hörnet.
3. Håll ner "ON/OFF"-knappen på enheten tills den röda lampan blinkar långsamt.
4. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

- 4 Fler instruktioner och tips: airam.fi/se/smarthome

Säkerhetsinstruktioner:

- Installeras med UP-markeringen på skyddslocket uppåt.
- Max. belastning: 3600W
- Lämplig för utomhusbruk, IP44
- Användningstemperatur: -25 C ... + 35 C
- Ta inte isär kontakten eller dess delar.
- Använd inte en skadad eller trasig produkt, utan ersätt den med en oskadad produkt.