

Roosa nauha luku- ja käsityövalo



Rosa bandet läs- och hantverksljus / Pink Ribbon Read + handcraft light



TEKNISET TIEDOT / TEKNISKA SPECIFIKATIONER / TEHNILISED ANDMED / TECHNICAL INFORMATION

Akkukapasiteetti / Batterikapacitet / Aku mahutavus / Battery capacity	1000 mAh
Tulojännite / Matningsspänning / Sisendpinge / Input voltage	DC 5 V / 1 A
Materiaali / Material / Materjal / Material	ABS ja silikoni / ABS och silikon / ABS ja silikoon / ABS and silicone
CCT	4200 K (mix) 1600 K (lämmin/varmt/soe/warm) / 10 000 K (viileä/kallt/külm/cold)
Käyttöikä / Livslängd / Tööiga / Lifespan	50 000 h
Ledien määrä / Antal lysdioder / Leedide arv / LEDs	4 kpl, ei vaihdettava / 4 st., ej utbytbara / 4 tk, mittevahetatavad / 4 psc, not replaceable
Valon säätö / Justering av ljuset / Valguse reguleerimine / Light intensity	3-portainen / 3-steg / 3-astmeline / 3 levels
Valon kirkkaus / Ljusstyrka / Kiirgusvõimsus / Brightness	60 lux
Teho / Effekt / Voolutüüp / Power	0,4 W
Sensoripainike / Touchkontroll / Sensorlüliti / Touch sensor	Kyllä / Ja / Jah / Yes

TUOTTEEN KÄYTTÖ / ANVÄNDNING AV PRODUKTEN / KASUTAMINE / USE OF THE PRODUCT

1. Sytytä valo painikkeesta.
2. Säädä valoa painamalla painiketta.
Valo säätyy portaittain: viileä/lämmin valo > lämmin valo > viileä valo. Painamalla painiketta pitkään, saat valon kirkkaammaksi tai himmeämmäksi.
3. Sammuta valo painamalla painiketta vielä kerran.

Tuotteen lataaminen:

1. Lataa valo mukana olevalla USB-kaapelilla. Käytä esim. USB-laturia, varavirtalähdettä, PC:tä tai kannettavaa tietokonetta.
2. Ladattaessa merkkivalo on punainen. Merkkivalo vaihtuu vihreäksi, kun akku on täynnä.
3. Täyteen ladattuna tuotteen käyttöikä n.
• 20 h lämpimällä valolla
• 12 h kylmällä valolla
• 6 h kylmä/lämmin valolla

Käyttövinkit:

- Älä käytä QC 2.0, 3.0 pikalatausta, koska se voi rikkoa akun.
- Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Kun valo alkaa himmetä, lataa akku mahdollisimman pian.
- Lataa akku vähintään kerran kuukaudessa.

1. Tänd lampan med knappen.
2. Justera ljuset genom att trycka på knappen. Ljuset justeras stegvis: kall/värme ljus > varmt ljus > kallt ljus. Genom att hålla ner knappen länge kan du göra ljuset starkare eller svagare.
3. Stäng av lampan genom att trycka på knappen en gång till.

Laddning av produktens batteri:

1. Ladda lampan med den medföljande USB-kabeln. Använd till exempel en USB-laddare, en reservströmkälla, en PC eller en bärbar dator.
2. Vid laddning lyser indikatorlampan rött. Indikatorlampan lyser grönt när batteriet är fullt.
3. Vid full laddning är produktens användningstid ca.
• 20 timmar med varmt ljus
• 12 timmar med kallt ljus
• 6 timmar med kallt / varmt ljus

Användningstips:

- Använd inte QC 2.0, 3.0 snabbaddning, eftersom det kan skada batteriet.
- Ladda batteriet fullt före första användningen.
- Ladda batteriet så snart som möjligt när ljusstyrkan avtar.
- Ladda batteriet minst en gång i månaden.

1. Lülita tuli sisse nupust.
2. Reguleeri valgust, vajutades nuppu. Valgus reguleerub järk-järgult: jahe/soe valgus > soe valgus > jahe valgus. Hoides nuppu pikalt all, saad muuta valgust heledamaks või hämaramaks.
3. Lülita tuli välja, vajutades nuppu uuesti.

Laadimine:

1. Laadi lamp koos kaasasoleva USB-kaabliga. Kasuta näiteks USB-laadijat, akupanka, arvutit või sülearvutit.
2. Laadimise ajal põleb punane märgutuli. Indikaatorituli muutub roheliseks, kui aku on täis.
3. Täielikult laetuna on toote kasutusaeg u
• 20 h sooja valgusega
• 12 h külma valgusega
• 6 h külma/sooja valgusega

Nõuandeid kasutamiseks:

- Ärge kasutage QC 2.0 ja 3.0 kiirlaadimist, sest see võib akut kahjustada.
- Laadige aku enne esmakordset kasutamist täiesti täis.
- Kui valgus hakkab tuhmuma, laadige akut esimesel võimalusel.
- Laadige akut vähemalt kord kuus.

1. Turn on the light with the button.
2. Adjust the light by pressing the button. The light adjusts in steps: cool/warm light > warm light > cool light. By holding down the button, you can make the light brighter or dimmer.
3. Turn off the light by pressing the button once more.

Charging the battery:

1. Charge the light with the included USB cable. Use for example a USB charger, a power bank, a PC, or a laptop.
2. While charging, the indicator light will be red. The indicator light turns green when the battery is full.
3. When fully charged the operating hours of the product can be approx.:
• 20 h with warm light
• 12 h with cool light
• 6 h with mixed light

Tips:

- Do not use QC 2.0, 3.0 quick charging as it may damage the battery.
- Charge the battery full before you use it for the first time.
- Recharge the battery asap once the light starts to dim.
- Charge the battery at least once a month.

SNRO

9471159

GTIN

ROOSA NAUHA LUKU- JA KÄSITYÖVALO

6435200288608

AIRAM